
DS-1630

Guía de instalación • Guia de instalação


Lea estas instrucciones antes de utilizar el producto. • Leia estas instruções antes de utilizar o produto.

413364900

1 Desembale y ensamble el escáner • Desembale e monte o scanner




1



Retire todo el material de embalaje.

Remova todo o material de embalagem.

2




Conecte el escáner.

Nota: No conecte el cable USB todavía.

Conecte o scanner.

Observação: Ainda não conecte o cabo USB.

3



Encienda el escáner.

Ligue o scanner.

2 Instale el software • Instale o software

Nota: Se requiere una conexión a Internet para obtener el software del producto.

Observação: Requer uma conexão à internet para obter o software do produto.

1 Asegúrese de que el escáner **NO ESTÉ CONECTADO** a la computadora.

Windows®: Si aparece la pantalla Nuevo hardware encontrado, haga clic en **Cancelar** y desconecte el cable USB.

Certifique-se de que o scanner **NÃO ESTÁ CONECTADO** ao computador.

Windows®: Caso veja a tela para Adicionar novo hardware, clique em **Cancelar** e desconecte o cabo USB.



2 Descargue el paquete de drivers y utilidades de la página:

www.latin.epson.com/soporte/ds1630

Baixe o pacote de drivers e utilitários do site:

www.epson.com.br/suporte/ds1630

3 Ejecute el paquete de software que descargó en el paso anterior.


Execute o pacote de software que você baixou no passo anterior.

4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora para instalar el software. Conecte el cable USB cuando se le indique.

Nota: Para descargar actualizaciones y software adicional para su escáner Epson®, necesita usar la utilidad Epson Software Updater. La utilidad se ejecuta automáticamente al final de la instalación del software. Consulte la sección “Software disponible” para obtener más información.


Siga as instruções na tela para instalar o software. Conecte o cabo USB quando lhe for pedido.

Observação: Para baixar atualizações e software adicional para o seu scanner Epson®, você precisa usar o utilitário Epson Software Updater. O utilitário roda automaticamente no final da instalação do software. Consulte “Software disponível” para mais informação.



3 Escanee un documento • Digitalize um documento

1




Deslice las guías laterales hacia fuera y levante el parador.

Nota: Si los originales son de tamaño legal o más grande, no levante el parador.

Deslize as guias das bordas para fora e levante o detentor de papel.

Observação: Se os seus originais forem de tamanho ofício ou maiores, deixe o detentor fechado.


2



Cargue su documento original con la cara impresa hacia arriba y por el borde superior. Luego, deslice las guías laterales.

Carregue o seu documento original com a face virada para cima e com a margem superior primeiro. Depois, deslize as guias das bordas para dentro.

3




Pulse el botón de iniciar.

Nota: Para información sobre cómo cambiar los ajustes predeterminados para el botón de iniciar o cómo utilizar el software del escáner, consulte el *Manual del usuario* en línea.

Aperte o botão iniciar.

Observação: Para informação sobre como modificar as configurações padrão para o botão iniciar ou como usar o software do scanner, veja o *Manual do usuário* online.



Nota: También puede colocar documentos o fotos directamente en el cristal del escáner para escanearlos. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener instrucciones.

Observação: Você também pode colocar documentos ou fotos diretamente no vidro do scanner e digitalizá-los de lá. Consulte o seu *Manual do usuário* online para instruções.

Software disponible

Software	Función	Instalación	Más información
Epson Scan 2	Para escanear con opciones avanzadas.	Este software se instala durante la instalación del escáner.	Haga clic en el botón **Ayuda** en la pantalla del software del escáner o consulte el *Manual del usuario* en línea.
Document Capture Pro (Windows) Document Capture (Mac)	Para crear copias digitales y archivos PDF con capacidad de búsqueda.		
ABBYY® FineReader® OCR	Para convertir documentos escaneados en formatos editables.	Descargue este software con la utilidad Epson Software Updater*.	www.abbyy.com

* La utilidad Epson Software Updater se ejecuta automáticamente después de instalar el paquete de drivers y utilidades. Para ejecutar la utilidad manualmente, haga lo siguiente:

- **Windows 10:** Haga clic en > **Todas las aplicaciones** > **EPSON Software** > **Epson Software Updater**.
- **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Epson Software Updater**.
- **Windows (otras versiones):** Haga clic en o en **Inicio** > **Todos los programas** o **Programas** > **EPSON software** > **Epson Software Updater**.
- **Mac:** Seleccione **Aplicaciones** > **Epson Software** > **Epson Software Updater**.

Si ve un mensaje indicando que hay una nueva versión de la utilidad Epson Software Updater disponible, instale la nueva versión y luego ejecute la utilidad otra vez.

Software disponível

Software	Usado para	Como instalar	Mais informação
Epson Scan 2	Digitalização avançada	Instalado durante a configuração do scanner	Clique no botão de **Ajuda** na tela do seu software do scanner ou consulte o *Manual do usuário* online
Document Capture Pro (Windows) Document Capture (Mac)	Criação de cópias digitais e PDFs pesquisáveis		
ABBYY® FineReader® OCR	Conversão de documentos digitalizados em formatos editáveis	Baixe usando o Epson Software Updater*	www.abbyy.com

* O utilitário Epson Software Updater roda automaticamente após a instalação do pacote de drivers e utilitários. Para executar o utilitário manualmente, faça o seguinte:

- **Windows 10:** Clique em > **Todos os aplicativos** > **EPSON Software** > **Epson Software Updater**.
- **Windows 8.x:** Navegue até a tela de **Aplicativos** e selecione **Epson Software Updater**.
- **Windows (outras versões):** Clique em ou em **Iniciar** > **Todos os programas** ou **Programas** > **EPSON software** > **Epson Software Updater**.
- **Mac:** Selecione **Aplicativos** > **Epson Software** > **Epson Software Updater**.

Caso veja uma mensagem indicando que uma nova versão do utilitário Epson Software Updater está disponível, instale a nova versão e depois execute o utilitário novamente.

Ayuda

Manual del usuario

Haga doble clic en el icono **Manual Epson DS-1630** situado en el escritorio de su computadora (o en la carpeta **Aplicaciones/Epson Software/Manual** en un Mac).

Si no tiene un icono del manual, visite la página Web de Epson, tal como se describe a continuación.

Soporte técnico de Epson

Soporte por Internet

Visite la página **www.latin.epson.com/soporte** para descargar drivers, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o enviar un correo electrónico a Epson.

Hable con un representante de soporte técnico

Argentina	(54 11) 5167-0300 800-288-37766	**México**	01-800-087-1080
		México, **D.F.**	(52 55) 1323-2052
Bolivia*	800-100-116	**Nicaragua***	00-1-800-226-0368
Chile	(56 2) 2484-3400	**Panamá***	00-800-052-1376
Colombia	018000-915235	**Paraguay**	009-800-521-0019
Bogotá	(57 1) 523-5000	**Perú**	0800-10 126
Costa Rica	800-377-6627	**Lima**	(51 1) 418-0210
Ecuador*	1-800-000-044	**República**	
El Salvador*	800-6570	**Dominicana***	1-888-760-0068
Guatemala*	1-800-835-0358	**Uruguay**	00040-5210067
Honduras**	800-0122 Código NIP: 8320	**Venezuela**	(58 212) 240-1111

* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

** Marque los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

Soporte técnico del software

ABBYY FineReader: www.abbyy.com

Ajuda

Manual do usuário

Clique duas vezes no ícone do **Manual Epson DS-1630** na sua área de trabalho (ou na pasta **Aplicativos/Epson Software/Manual** em um Mac).

Caso não tenha um ícone para o manual, visite o site da Epson conforme descrito abaixo.

Suporte técnico da Epson

Suporte pela internet

Visite o site **www.epson.com.br/suporte** onde você pode baixar os drivers, ver manuais, obter respostas para as perguntas mais frequentes ou enviar email para a Epson.

Fale com um representante de suporte técnico

Capitais e regiões metropolitanas: 3004-6627
Outras regiões: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR

Taxas ou tarifas de longa distância podem ser cobradas.

Suporte técnico do software

ABBYY FineReader: www.abbyy.com

EPSON es una marca registrada y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en otros países.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

EPSON é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Mac é uma marca comercial da Apple, Inc., registrada nos EUA e em outros países.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui somente com o fim de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2016 Epson America, Inc., 10/16

CPD-51806R1